

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر یکطرفه دریچه‌ای اهرم وزنه‌ای pn16



محدوده کاربری: آب ، فاضلاب و تأسیسات خانگی و صنعتی

کاربرد :

- جلوگیری از برگشت آب در محدوده فشار مجاز کاری
- باز شدن دریچه آب با فشار ورودی موردنظر با تنظیم محل وزنه روی اهرم و تغییر در میزان وزن وزنه

روش نصب و بهره برداری شیر:

۱. بصورت افقی، مایل و عمودی قابل استفاده است .
 ۲. شیر یکطرفه (خودکار) با رعایت جهت جریان آب که با علامت پیکان روی بدنه مشخص شده است نصب می گردد.
 ۳. به منظور جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و داخل شیر از صافی مناسب استفاده نمایید.
 ۴. برای اتصال فلنج شیر از واشر آب بندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده شود.
 ۵. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
- برای دریافت سایر اطلاعات مورد نیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

*** توجه:** محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیر آلات خریداری نمایید.