

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر یکطرفه سوپاپی pn۱۶



محدوده کاربری: آب ، بخار ، تأسیسات خانگی و صنعتی

کاربرد :

- جلوگیری آبی از برگشت آب به محض قطع شدن فشار ورودی در محدوده فشار مجاز کاری و جلوگیری از ضربه قوچی ناشی از برگشت آب
- باز شدن سوپاپ با فشار ورودی موردنظر با انتخاب میزان قدرت فنر بکار رفته در ساخت شیر

روش نصب و بهره برداری شیر:

۱. بصورت افقی، در حالت کاملاً تراز نصب می گردد.
 ۲. شیر یکطرفه سوپاپی با رعایت جهت جریان آب که با علامت پیکان روی بدنه شیر مشخص شده است نصب می گردد.
 ۳. به منظور جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و داخل شیر از صافی مناسب استفاده نمایید.
 ۴. برای اتصال فلنج شیر از واشر آببندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده شود.
 ۵. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
- برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

*** توجه:** محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.